

Hinweise zur richtigen Installation der Saugrohre und des Niedervoltkabels

Installation der Saugrohre in Fließrichtung

Die Fließrichtung der Saugrohre ist immer von der Saugdose zum Zentralstaubsauger. Beachten Sie, dass die Muffe in die Richtung der Saugdose zeigt. Damit wird verhindert, dass sich Schmutz und Staub festsetzen.

Verlegung des Niedervoltkabels

Die 5 Volt Steuerleitungen (Niedervoltkabel) zu den einzelnen Saugdosen sollen parallel geschaltet werden (Baumnetz). Es ist ebenfalls möglich, jede Saugdose mit einem separaten Kabel anzuschließen und diese am BVC Zentralstaubsauger zusammen zu fassen (Sternnetz). Die 5 Volt Steuerleitungen sollten nicht zusammen mit Starkstrom oder mit 230 Volt Leitungen verlegt werden, wie es z.B. bei einem Kabelkanal der Fall wäre.

Beispiel einer richtigen Installation:

